

INNEHÅLL

I. Förord	1-1
II. Om Print Server Card	2-1
Parameterkonfiguration	2-2
Vad som stöds	2-5
Funktioner	2-5
III. Installation i Windows-miljö	3-1
Utskrift i Windows 95/98/Me med TCP/IP	3-3
Ställa in nätverket	3-3
Ställa in Print Server Card	3-4
Lägga till en SC-Print2000 LPR-port.....	3-6
Lägga till en SC-Print2000 IPP-port.....	3-8
Utskrift i Windows NT 4.0 med TCP/IP	3-10
Ställa in nätverket	3-10
Ställa in Print Server Card	3-12
Utskrift med LPR i Windows NT 4.0	3-14
Utskrift i Windows 2000/XP med TCP/IP	3-15
Ställa in nätverket	3-15
Ställa in Print Server Card	3-16
Att skriva ut med en Standard TCP/IP Port i Windows 2000/XP	3-18
Utskrift med LPR i Windows 2000/XP	3-22
Lägga till en IPP-port i Windows 2000/XP	3-24
Utskrift i Windows 95/98/Me med NetBEUI	3-26
Ställa in nätverket	3-26
Ställa in Print Server Card	3-27
Lägga till skrivaren	3-28
Utskrift i Windows NT 4.0 med NetBEUI	3-29

Ställa in nätverket	3-29
Ställa in Print Server Card	3-30
Lägga till skrivaren	3-31
Utskrift i Windows 2000 med NetBEUI	3-32
Ställa in nätverket	3-32
Ställa in Print Server Card	3-33
Lägga till skrivaren	3-34
 IV. Användning i NetWare-miljö	4-1
Utskrift med Netware	4-2
Om utskriftsserverläge	4-2
Om fjärrskrivarläge	4-3
Utskrift i NetWare 5/4.x-miljö	4-4
Inställning för NDS-miljö	4-4
Inställning för bindery-miljö	4-16
Utskrift via filserver	4-22
Utskrift i NetWare 3.x-miljö	4-23
Ställa in filserver och Print Server Card	4-23
Utskrift via filserver	4-29
 V. Användning i Macintosh-miljö	5-1
Utskrift från Macintosh	5-2
Installera och ladda PSC Setup Utility	5-2
Konfigurera General	5-6
Konfigurera AppleTalk	5-7
Ställa in skrivare och utskrift	5-8
Konfigurera andra protokoll	5-10
Konfigurera TCP/IP	5-10
Konfigurera NetWare	5-11
Konfigurera NetBEUI	5-13

VI. Användning i UNIX-miljö	6-1
Konfigurera värdfil	6-2
Utskrift med LPD	6-3
Användning i Solaris 2.6-miljö	6-4
Användning i Solaris 2.3x - 2.5x-miljö	6-6
Användning i HP-UX 9.x- och 10.x-miljö	6-8
Användning i AIX 4.x.x-miljö	6-10
Användning i BSD UNIX-miljö	6-12
Utskrift med FTP	6-14
 VII. Print Server Card User Software	 7-1
Starta Print Server Card User Software	7-2
Print Server Card Snabbinstallation	7-4
Print Server Card Standardinstallation	7-5
Ladda NICManager	7-6
Konfigurera en IP-adress manuellt	7-10
Konfigurera General	7-11
Konfigurera TCP/IP	7-12
Konfigurera NetWare	7-14
Konfigurera AppleTalk	7-17
Konfigurera NetBEUI	7-18
Bekräfta inställningar	7-19
Systemstatus	7-20
Administrera NetWare-objekt	7-21
Ställa in NICManager	7-23
Installera SC-Print2000	7-25
Installera SC-Print2000	7-25
Lägga till SC-Print2000 LPR-port	7-26
Lägga till SC-Print2000 IPP-port	7-27
Ställa in skrivardrivrutin	7-29

VIII. Problemlösning	8-1
Problem under installationen	8-2
Problem i Windows-miljö (TCP/IP)	8-2
Problem i Windows-miljö (NetBEUI)	8-2
Problem i NetWare-miljö	8-3
Problem i Macintosh-miljö	8-4
 Bilaga	 1
Ställa in IP-adresser med DHCP/BOOTP/RARP/ARP	2
Ställa in en IP-adress med DHCP (Windows NT 4.0)	2
Ställa in en IP-adress med DHCP (Windows 2000)	4
Ställa in en IP-adress med BOOTP	6
Ställa in en IP-adress med RARP	7
Ställa in en IP-adress med ARP	8
Om NetBEUI	10
Om TELNET	12